

Empfehlungen für Cremeseife

Grundsätzlich können bei den von uns eingesetzten Seifenspender-Pumpen jegliche Cremeseifen bzw. Desinfektionsmittel verwendet werden. Die Pumpen sind nahezu tropffrei.

Empfohlen werden von uns aber Seifen mit niedriger Viskosität, damit die Gefahr des Nachziehens von „Fäden“ reduziert wird.

Es kommt vor, dass Seifen mit der Zeit kristallisieren und somit den Auslauf verstopfen. Mit warmen Wasser kann dies einfach entfernt werden. Um diese Arbeit aber zu vermeiden, sollten Seifen mit niedrigem Anteil oder sogar ohne Salz-Bestandteile (Chloride) eingesetzt werden.

Für Ihre Anfrage kontaktieren Sie bitte office@proox.com.